

# McGoat FotÅ<sup>3</sup> webÅ<sub>j</sub>ruhÅ<sub>j</sub>z

McGoat FotÅ<sup>3</sup>-WebÅ<sub>j</sub>ruhÅ<sub>j</sub>z Bt

í»¿

## COB LED reflektor - mozgÅ<sub>j</sub>s- Å<sup>3</sup>s fÅ<sup>3</sup>nyÅ<sup>3</sup>rzÅ<sup>3</sup>kelÅ<sup>3</sup>s

2 .290 Ft (27 % Å<sub>j</sub>fÅ<sub>j</sub>val)



Å Ennek a mozgÅ<sub>j</sub>sÅ<sup>3</sup>rzÅ<sup>3</sup>kelÅ<sup>3</sup>s LED reflektornak a segÅ<sup>3</sup>-tsÅ<sup>3</sup>gÅ<sup>3</sup>vel elfelejtheti a sÅ<sup>3</sup>tÅ<sup>3</sup>ben tapogatÅ<sup>3</sup>zÅ<sup>3</sup>st. MÅ<sub>j</sub>r kevÅ<sup>3</sup>s fÅ<sup>3</sup>ny esetÅ<sup>3</sup>n is mozgÅ<sub>j</sub>s hatÅ<sub>j</sub>sÅ<sub>j</sub>ra automatikusan bekapcsolja a vilÅ<sub>j</sub>gÅ<sup>3</sup>-tÅ<sup>3</sup>st. Csavar segÅ<sup>3</sup>-tsÅ<sup>3</sup>gÅ<sup>3</sup>vel kÅ<sup>3</sup>nyen felszerelhetÅ<sup>3</sup>, a forgathatÅ<sup>3</sup> gÅ<sup>3</sup>mb kialakÅ<sup>3</sup>-tÅ<sup>3</sup>sÅ<sub>j</sub>nak kÅ<sup>3</sup>szÅ<sup>3</sup>nhetÅ<sup>3</sup>en tetszÅ<sup>3</sup>legesen beÅ<sup>3</sup>llÅ<sup>3</sup>-thatja a megvilÅ<sub>j</sub>gÅ<sup>3</sup>-tani kÅ<sup>3</sup>-vÅ<sup>3</sup>nt terÅ<sup>3</sup>letet. BeÅ<sup>3</sup>llÅ<sup>3</sup>-tÅ<sup>3</sup>stÅ<sup>3</sup> fÅ<sup>3</sup>ggÅ<sup>3</sup>en a reflektor max. 25 mp elteltÅ<sup>3</sup>vel automatikusan kikapcsol. Nincs szÅ<sup>3</sup>ksÅ<sup>3</sup>g tÅ<sup>3</sup>virÅ<sup>3</sup>nyÅ<sup>3</sup>-tÅ<sup>3</sup>ra vagy kÅ<sup>3</sup>zi kapcsolÅ<sup>3</sup>sra. IdeÅ<sup>3</sup>lis lehet teraszokon, elÅ<sup>3</sup>tereken, pincÅ<sup>3</sup>ben Å<sup>3</sup>s minden olyan helyen, ahol rossz helyen vagy egyÅ<sup>3</sup>ltalÅ<sup>3</sup>n nincs vilÅ<sub>j</sub>gÅ<sup>3</sup>-tÅ<sup>3</sup>s. KizÅ<sup>3</sup>rlÅ<sup>3</sup>lag beltÅ<sup>3</sup>ren vagy fedett helyen hasznÅ<sup>3</sup>lhatÅ<sup>3</sup>. HasznÅ<sup>3</sup>lat elÅ<sup>3</sup>tt vegye ki a gÅ<sup>3</sup>mbÅ<sup>3</sup>t a foglalatbÅ<sup>3</sup>, majd tekerje kettÅ<sup>3</sup> az "AA" elemek behelyezÅ<sup>3</sup>sÅ<sup>3</sup>hez, valamint az Å<sup>3</sup>zemmÅ<sup>3</sup>d kivÅ<sup>3</sup>lasztÅ<sup>3</sup>sÅ<sup>3</sup>hoz.Å

- Extra fÅ<sup>3</sup>nyerejÅ<sup>3</sup> COB LED
- 3 x AA mÅ<sup>3</sup>retÅ<sup>3</sup> elemmel mÅ<sup>3</sup>kÅ<sup>3</sup>dik (nem tartozÅ<sup>3</sup>k)
- 0 - 25 mp kikapcsolÅ<sup>3</sup>s kÅ<sup>3</sup>sleltetÅ<sup>3</sup>s
- IP42, kizÅ<sup>3</sup>rlÅ<sup>3</sup>lag beltÅ<sup>3</sup>ri vagy fedett helyen hasznÅ<sup>3</sup>latra
- Falra rÅ<sup>3</sup>gÅ<sup>3</sup>-thetÅ<sup>3</sup>
- Nem igÅ<sup>3</sup>nyel hÅ<sup>3</sup>lÅ<sup>3</sup>zati csatlakoztatÅ<sup>3</sup>st
- ForgathatÅ<sup>3</sup> gÅ<sup>3</sup>mb kialakÅ<sup>3</sup>-tÅ<sup>3</sup>s

2 Å<sup>3</sup>zemmÅ<sup>3</sup>d:

- Auto (fÅ<sup>3</sup>ny- Å<sup>3</sup>s mozgÅ<sub>j</sub>sÅ<sup>3</sup>rzÅ<sup>3</sup>kelÅ<sup>3</sup>s)
- Folyamatos vilÅ<sub>j</sub>gÅ<sup>3</sup>-tÅ<sup>3</sup>s

Szenzor Å<sup>3</sup>rzÅ<sup>3</sup>kelÅ<sup>3</sup>si szÅ<sup>3</sup>g: 120Å<sup>3</sup>

Szenzor távolság:	0 - 5 m
Fényerősség:	120 Lumen
Áramellátás:	3 x AA elem (nem tartozék)
Védőelem:	IP42, fröccsenő víz ellen
Képslejtés:	0 - 25 mp
Szín:	Fehér
Felszerelés:	Csavar, tipli (tartozék)
	Á

[Az eladási ár](#)

**Vásárlási feltételek:** Még senki sem nyilvánította véleményt erről a termékéről.  
Kérjük, jelentkezzen be és írja meg a véleményét.